

Návod na sestavení pouzdra na tloušť ku p í ky 100 mm

P i této montáži se používají SDK profily o ší ce 75 mm

Pozor takto postavené pouzdro lze osadit dve mi do maximální tloušť ky 43 mm.

(hladké plné bez zasklívacích lišt a ráme k) Vnit ní otvor v pouzdru je pouze 54 mm.

1 4x35

Sestavte konstrukci - díl A a C spojte profily B.

2 4.2x9.5

P ipevn te vrchní plech. záv s kolejnici

4x35 3.9x19 4.2x9.5

25x 55x 20x

SADA 100 mm

3 4.2x9.5

Nasu te kolejnici do záv su. Musí se zacvaknout.

Zajist te ji 2mi vruty.

4

Nasu te na plech. paci ky dorazový díl F a kladívkem je ohn te

5

U plech. rozp r ohn te jazy ky a zasou te do p ipravených vý ez

Montážní plech (p i jeho oto ení vznikne z pouzdra tloušť ky 100mm pouzdro 125 mm)

Polystyren

Omega profil

Pokud budete chtít prosklené dve e s nalepenými lištami, postavte pouzdro dle návodu na druhou stran u na dokon enou p í ku 125 mm.

Pouzdro nahoru se přišroubuje k SDK profilu pomocí výlisek V s otvorem pro vrtul. Vrtul musí být uchycen pouze k plech. držáku kolejnici. **Kolejnici musí zstat volná - aby šla kdykoliv vysunout.**

Balení obsahuje: - vodící horní lišta E + plech D s bajonetovým držákem, omega profily B na sestavení rámu (12 ks) p ední stojna A a zadní stojna C + dorazový díl F, sada montážních plech na rozší ení pouzdra ze ší ky 100 mm na 125 mm včetně spojovacích vrtul, sada vrtul na sestavení pouzdra (35 mm) a sada vrtul na přichycení sádrokartonových desek (kratší černé 19 mm), montážní rozpra G na rozep ení pr chozu
 - montážní krabí ku (2x pojezdový vozík, 2x šroub M8, 4x matka M8, 2x podložka, plast. doraz s vrtul 6x30, 2x plech. držák dve í, vodící trn s 2mi upev ovacími ty kami, 2x samo ezny vrtul 3x12, 8 x vrtul 4x22)

U dvouk ídlých pouzder postupujte stejn - pouze se ob horní kolejnici "e" spojí pomocí plech. spojky, která je sou ástí pouze dvouk ídlého pouzdra.

P i montáži používejte ochranné rukavice !!

